


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	85
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR7F
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG688

PHOTOS




Bornes	
DFM	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D	88 ch	11.2001 >
	102 ch	11.2001 >
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D 4WD	102 ch	11.2001 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D	102 ch	11.2001 >
HIACE (2005-) Camionnette - 2.5 D-4D	117 ch	09.2006 >
HIACE (2005-) Camionnette - 2.5 D-4D 4x4	117 ch	09.2006 >
HIACE (2005-) Wagon - 2.5 D-4D	95 ch	08.2006 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.5 D-4D	88 ch	11.2001 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.5 D-4D 4WD	102 ch	11.2001 >
HILUX (05-15) Pick-up - 2.5 D	120 ch	12.2007 >
	102 ch	08.2005 >
HILUX (05-15) Pick-up - 2.5 D 4x4	120 ch	12.2007 >
	102 ch	06.2006 >
HILUX (05-15) Pick-up - 2.5 D-4D	144 ch	12.2007 >
HILUX (05-15) Pick-up - 2.5 D-4D 4WD	128 ch	11.2004 > 12.2005
HILUX (05-15) Pick-up - 3.0 D 4x4	171 ch	12.2007 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 D-4D	163 ch	10.2000 >
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 3.0 D-4D (KDJ120)	163 ch	01.2003 >
	166 ch	08.2004 >
	173 ch	01.2007 >
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 3.0 D-4D (KZJ12)	125 ch	09.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.