


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR7F
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG725

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition
RLO	Temp.
L	Lamp
DFM/M	Feedback (Field)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.0 D-4D	126 ch	03.2006 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.2 D-4D	150 ch	10.2005 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.2 D-CAT	177 ch	07.2005 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.0 D-4D	126 ch	03.2006 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.2 D-4D	150 ch	10.2005 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.2 D-CAT	177 ch	07.2005 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.0 D-4D	126 ch	03.2006 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.2 D-4D	150 ch	10.2005 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.2 D-CAT	177 ch	07.2005 >
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 2.2 D-4D	136 ch	10.2005 >
	177 ch	10.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.