

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le cas d'un véhicule, ce courant provient de la poulie à l'aide d'un câble de bord.
 Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit :
 - Aucun charge, les lampes restent allumées.
 - Charge OK, mais la lampe reste allumée.
 - Une charge OK, mais à l'arrêt, après quelques minutes, la lampe recommence à charger.
 La lampe s'allume quand l'alternateur commence à charger.
 Le schéma ci-dessous illustre le montage correct.
 - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de courant soit positif ou négatif.
 De même, de manière à éviter toute surcharge, le courant ne peut pas passer par la borne "L".
 - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de courant soit positif ou négatif.
 - Aucun charge, la lampe s'allume.
 - Charge OK, mais la lampe reste allumée.
 - Une charge OK, mais à l'arrêt, après quelques minutes, la lampe recommence à charger.
 Le schéma ci-dessous illustre le montage correct.
 - La poulie des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Dans ces cas, il est recommandé, sans aucune hésitation, de vérifier le bon contact de la poulie avec le connecteur, (c'est-à-dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
GALANT (84-87) (E1_A) - 1.6 GLX (E11A)	75 ch	06.1984 > 12.1987
GALANT (87-92) (E3_A) - 1.8 (E32A)	90 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 1.8 (E32A)	86 ch	11.1987 > 08.1990
	90 ch	11.1987 > 10.1992
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 4x4 (C37V)	86 ch	03.1989 > 12.1990
	94 ch	08.1990 > 06.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 4x4 (C77A)	97 ch	09.1989 > 06.1992
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 GLX (D05V, D05W)	90 ch	01.1984 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.