


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG301

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le cas d'un véhicule, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.  
Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit:  
- Aucune charge, les lampes restent allumées.  
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.  
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de rotation du moteur de tests, la lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
- 
- La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de contact soit positif ou négatif.  
De même, de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit:  
- Surcharge ou charge nulle.
  - La borne "W" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de contact soit positif ou négatif.  
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.  
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.  
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de rotation du moteur de tests, la lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
  - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal câblées. Ceci est un problème qui ne peut être résolu sans une formation adéquate. Avant de commencer un diagnostic, vérifiez le câblage, les connexions, les bornes et les contacts. Si un problème persiste, contactez le fabricant de l'alternateur.
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



W

Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (89-94) C (BG) - 1.3	67 ch	09.1989 > 07.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.3 16V	73 ch	09.1989 > 07.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.6	84 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) F (BG) - 1.6	84 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) S (BG) - 1.3	67 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) S (BG) - 1.3 16V	73 ch	04.1991 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.6	84 ch	09.1989 > 06.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.