


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>60</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR3</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG284</b>

## PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
C	Computer

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.3	75 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.4 L (ED2)	90 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.3 (EC8)	75 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.3 16 V (EC8) KAT	75 ch	09.1989 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.4 L (EC9)	90 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.3	75 ch	01.1992 > 12.1992
CONCERTO (HW) - 1.4	83 ch	10.1989 > 10.1992
	90 ch	08.1989 > 10.1991
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.4	83 ch	10.1989 > 10.1992
	90 ch	08.1989 > 10.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.