

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG350

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

-  **BT-168** BT Schéma de Connexion Isuzu
- BT-130** Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs


APPLICATIONS

ISUZU

TROOPER (UBS) - 2.8 TD (UBS55)	97 ch	10.1987 > 12.1991
	106 ch	10.1988 > 12.1991

OPEL

CAMPO (TF_) - 2.5 D (TFR54)	76 ch	08.1991 > 06.1994
CAMPO (TF_) - 2.5 D 4x4 (TFS54)	76 ch	08.1991 > 06.1994
CAMPO (TF_) - 2.5 TD (TFR54)	76 ch	07.1994 >
CAMPO (TF_) - 2.5 TD 4x4 (TFS54)	76 ch	07.1994 >
CAMPO (TF_) - 3.1 TD (TFR69)	109 ch	12.1992 >
CAMPO (TF_) - 3.1 TD 4x4 (TFS69)	109 ch	12.1992 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.