


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG665

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (92-98) 3/5 portes (E10_) - 1.3 XLI (EE101_)	88 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 1.3 XLI (EE101_)	75 ch	09.1995 > 04.1997
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 1.3 XLI 16V (EE101)	88 ch	07.1992 > 09.1995
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 1.3 XLI (EE101_)	75 ch	09.1995 > 04.1997
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 1.3 XLI 16V (EE101)	88 ch	07.1992 > 09.1995
COROLLA (92-98) Station Wagon (E10_) - 1.3 XLI (EE101_)	75 ch	09.1995 > 04.1997
COROLLA (92-98) Station Wagon (E10_) - 1.3 XLI 16V (EE101_)	88 ch	07.1992 > 09.1995
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
PASEO Cabriolet (EL54) - 1.5 16V	90 ch	10.1996 > 03.1999
PASEO Coupe (EL54) - 1.5 16V	90 ch	08.1995 > 07.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.