

## DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG300

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le plugage des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin au tableau de bord.  
Le manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit:  
- Aucun charge, le témoin témoin ne s'allume pas.  
- Charge OK, mais le témoin témoin reste allumé.  
- Non-charge (pas, sauf si le témoin témoin du tableau de bord commence à charger).  
Le témoin témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
- La sortie "R" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.  
De manque de courant à cette sortie peut provoquer ce qui suit:  
- Aucun charge, le témoin témoin ne s'allume pas.  
- Charge OK, mais le témoin témoin reste allumé.  
- Non-charge (pas, sauf si le témoin témoin du tableau de bord commence à charger).
- La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. Cette sortie fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que ce soit de courant aux bornes "L" ou "R". Un manque de courant à cette sortie peut causer ce qui suit:  
- Aucun charge, le témoin témoin ne s'allume pas.  
- Charge OK, mais le témoin témoin reste allumé.  
- Non-charge (pas, sauf si le témoin témoin du tableau de bord commence à charger).
- Le plugage des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal câblées. Des câbles non rigides, une mauvaise mise à la terre, des câbles mal connectés ou encore, un mauvais contact de la connectique, peuvent être la cause de ces problèmes. Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Témoin (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
ALMERA (95-00) (N15) - 1.4	87 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) (N15) - 1.4 GX,LX	75 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) (N15) - 1.6	99 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) (N15) - 1.6 SLX	90 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.4	87 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.4 S,GX,LX	75 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.6	99 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.6 SR,SLX	90 ch	09.1995 > 03.2000
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 1.6 i	102 ch	03.1994 > 03.1998
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 16V 4x4	90 ch	11.1990 > 05.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.