


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	130
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR7F
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG686

PHOTOS



Bornes	
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
L	Lamp
C	Computer

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2004 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2004 >
CR-V (02-06) (RD_) - 2.2 CTDi	140 ch	02.2005 > 09.2006
CR-V (07-11) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2007 >
FR-V - 2.2 i CTDi	140 ch	07.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.