

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG644

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

TOYOTA

MR 2 (89-00) (_W2_) - 2.0 16V (SW20)	156 ch	12.1989 > 05.2000
--------------------------------------	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.