



DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Puissance nominale [kW] | 1.7 |
| Nombre de dents | 11T |
| Direction de rotation | rotation CCW |
| Réducteur | Avec réducteur (G/R) intégré |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Connectique | SOL99 |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

| LAND ROVER | | |
|---|--------|-------------------|
| FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 DI | 98 ch | 02.1998 > 11.2000 |
| FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 2.0 DI | 98 ch | 02.1998 > |
| ROVER | | |
| 25 (RF) - 2.0 iDT | 101 ch | 10.1999 > |
| 45 (RT) - 2.0 iDT | 101 ch | 02.2000 > |
| 45 3 volumes (RT) - 2.0 iDT | 101 ch | 02.2000 > |
| 200 Hatchback (XW) - 218 D | 71 ch | 09.1991 > 10.1995 |
| MONTEGO - 2.0 D Turbo | 82 ch | 10.1988 > 10.1995 |
| MONTEGO Break (XE) - 2.0 Turbo-D | 82 ch | 01.1993 > 12.1993 |

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.