


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2.7
Nombre de dents	10/11T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	1
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL42

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D	88 ch	11.2001 >
	102 ch	11.2001 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D	88 ch	11.2001 >
	102 ch	11.2001 >
HIACE (2005-) Wagon - 2.5 D-4D	95 ch	08.2006 >
	117 ch	08.2006 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.5 D-4D	88 ch	11.2001 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.5 D-4D 4WD	102 ch	11.2001 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 D-4D	163 ch	10.2000 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)	125 ch	04.1996 >
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 3.0 D-4D (KDJ120)	163 ch	01.2003 >
	166 ch	08.2004 >
	173 ch	01.2007 >
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 3.0 D-4D (KZJ12)	125 ch	09.2002 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.