

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	1
Nombre de trous de fixation	2

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 1.8 VVTL-i TS	192 ch	01.2002 >
COROLLA Verso (01-06) (E12J_) - 1.8 VVT-i	135 ch	01.2002 > 05.2004
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 1.6	110 ch	04.2004 >
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 1.8	129 ch	04.2004 >
MR 3 (2000-) (_W3_) - 1.8 16V VT-i (ZZW30)	140 ch	04.2000 >
RAV4 (00-05) (XA2_) - 1.8 VVTi	125 ch	02.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.