

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	0.8
Nombre de dents	8T
Direction de rotation	rotation CCW
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL65


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

NISSAN		
CHERRY (78-82) (N10) - 1.3	60 ch	08.1981 > 09.1982
CHERRY (78-82) Coupe (N10) - 1.3	60 ch	08.1981 > 09.1982
CHERRY (78-82) Coupe (N10) - 1.5	69 ch	08.1981 > 05.1982
CHERRY (78-83) Traveller (VN10) - 1.0	45 ch	08.1978 > 07.1981
CHERRY (78-83) Traveller (VN10) - 1.3	60 ch	09.1981 > 12.1983
CHERRY (78-83) Traveller (VN10) - 1.5	69 ch	08.1981 > 03.1982
CHERRY (82-87) (N12) - 1.0	50 ch	05.1982 > 05.1986
CHERRY (82-87) (N12) - 1.3	60 ch	05.1982 > 10.1986
CHERRY (82-87) (N12) - 1.5	75 ch	11.1983 > 10.1986
MICRA (82-92) (K10) - 1.0	50 ch	12.1982 > 12.1989
	54 ch	12.1982 > 05.1989
	58 ch	12.1982 > 05.1991
MICRA (82-92) (K10) - 1.2	54 ch	07.1986 > 07.1992
	60 ch	07.1986 > 07.1992
MICRA (92-03) (K11) - 1.0	54 ch	01.1992 > 04.1993
SUNNY (82-86) (B11) - 1.3	60 ch	03.1982 > 09.1987
SUNNY (82-86) (B11) - 1.5	75 ch	03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.3	60 ch	08.1982 > 08.1990
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.5	75 ch	03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.3	60 ch	04.1982 > 09.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.5	75 ch	03.1982 > 10.1986
SUNNY (86-91) (N13) - 1.3	60 ch	07.1986 > 10.1991
SUNNY (86-91) (N13) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.0	50 ch	07.1986 > 09.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.3	60 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.4 LX	75 ch	01.1989 > 08.1991
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i 12V	90 ch	06.1986 > 10.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.