


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	0.8
Nombre de dents	8T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL50

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MAZDA		
616 - 1.6	75 ch	06.1973 > 02.1978
626 (78-82) (CB) - 1.6	75 ch	05.1979 > 05.1982
626 (78-82) (CB) - 2.0	90 ch	05.1979 > 05.1982
818 Break - 1.6	75 ch	01.1977 > 10.1978
929 (80-86) (LA) - 2.0	90 ch	05.1979 > 07.1986
929 (80-86) (HB) - 2.0	90 ch	05.1982 > 03.1984
929 (80-86) Coupe (HB) - 2.0	90 ch	05.1982 > 03.1984
B-SERIE (81-85) (UD) - 1.8	84 ch	10.1981 > 08.1985
E-SERIE (78-83) - 1.6 E1600	69 ch	08.1980 > 06.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.