

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.2
Nombre de dents	10T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	1
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL67


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

JEEP		
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 i 4x4	122 ch	12.1991 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 4.0	178 ch	10.1986 > 09.1990
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 4.0 4x4	178 ch	10.1986 > 09.1990
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 4.0 i 4x4	173 ch	07.1998 >
	178 ch	01.1995 >
	184 ch	12.1991 >
	184 ch	02.1999 >
	185 ch	01.1988 >
GRAND CHEROKEE (93-98) (ZJ) - 4.0 i (Z)	177 ch	10.1995 > 04.1999
GRAND CHEROKEE (93-98) (ZJ) - 4.0 i (ZJ)	180 ch	09.1991 > 04.1999
	184 ch	09.1991 > 04.1999
GRAND CHEROKEE (93-98) (ZJ) - 4.0 Laredo	178 ch	10.1996 > 09.1998
GRAND CHEROKEE (93-98) (ZJ) - 5.9 i	241 ch	08.1997 > 04.1999
GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 4.0 4x4	190 ch	04.1999 >
WRANGLER (87-95) (YJ, SJ_) - 4.0	178 ch	12.1991 > 08.1996
WRANGLER (87-95) (YJ, SJ_) - 4.2	114 ch	08.1986 > 08.1989
WRANGLER (97-06) (TJ) - 4.0	169 ch	06.1998 >
	177 ch	08.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.