


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de taraudages	<b>2</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL26</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/demarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.0	101 ch	02.1990 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4	120 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 4WD	120 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.0 (RZH102)	101 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 (RZH103)	120 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 4WD	120 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 (RCH12_, RCH22_)	116 ch	08.1995 > 04.1998
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 (RCH12_, RCH22_)	115 ch	08.1995 > 04.1998
HILUX (97-05) Pick-up - 2.4 i 4WD	140 ch	08.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.