


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1</b>
Nombre de dents	<b>8T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de taraudages	<b>2</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL65</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (98-04) F (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 1.6	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.6	98 ch	01.2001 > 05.2004
DEMIO (DW) - 1.5 16V	75 ch	04.2000 >
MX-5 (98-05) (NB) - 1.6 16V	110 ch	05.1998 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8 16V	140 ch	05.1998 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.9 16V	139 ch	11.2000 > 10.2005
	146 ch	11.2000 > 10.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.