

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1510
Fixation	4
Entraxe de fixation [mm]	600
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	40
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

IVECO		
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 9	84 ch	05.1999 >
	90 ch	11.2001 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 9 V	84 ch	05.1999 >
	90 ch	11.2001 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 10	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 10 V	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 11	105 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 11 V	106 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 12	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 12 V	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 13	125 ch	05.2001 >
	125 ch	11.2001 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 14	136 ch	01.2005 > 04.2006
	136 ch	11.2005 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 9	84 ch	05.1999 >
	90 ch	11.2001 > 04.2006

IVECO		
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 9 V	84 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 S 9 V	90 ch	11.2001 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.3 35 S 10	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 10 V	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 11	106 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 11 V	106 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 12	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 12 V	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 13	125 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 13 V	125 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 3.0 35 C 14	136 ch	09.2004 > 04.2006
	136 ch	09.2004 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 14	136 ch	01.2005 > 04.2006
	136 ch	01.2005 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 35 C 15	146 ch	11.2001 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 15 V	146 ch	11.2002 >
DAILY (00-06) - 3.0 35 C/S 17	166 ch	01.2005 > 04.2006
	166 ch	01.2005 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 40 C 13	125 ch	05.1999 > 04.2006
	125 ch	05.1999 > 04.2006
DAILY (00-06) - 3.0 40 C 14	136 ch	09.2004 > 04.2006
	136 ch	09.2004 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.3 40 C 14	136 ch	01.2005 > 04.2006
	136 ch	01.2005 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 40 C 15	146 ch	11.2001 > 04.2006
	146 ch	11.2001 > 04.2006
DAILY (00-06) - 3.0 40 C/S 17	166 ch	01.2005 > 04.2006
	166 ch	01.2005 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 50 C 11	106 ch	05.1999 >
	106 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 50 C 13	125 ch	05.1999 >
	125 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 3.0 50 C 14	136 ch	09.2004 > 04.2006
	136 ch	09.2004 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 50 C 15	146 ch	01.2001 > 04.2006
	146 ch	01.2001 >
DAILY (00-06) - 3.0 50 C 17	166 ch	09.2004 > 04.2006
	166 ch	09.2004 > 04.2006
DAILY (00-06) - 3.0 65 C 14	136 ch	09.2004 > 04.2006
	136 ch	09.2004 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 65 C 15	146 ch	11.2001 > 04.2006
	146 ch	11.2001 > 04.2006
DAILY (00-06) - 3.0 65 C 17	166 ch	09.2004 > 04.2006
	166 ch	09.2004 > 04.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.