

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 105 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F14x150 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | avec support |
| Embase | EMB21 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| BMW | | |
|---|--------|-------------------|
| 5 Series (88-96) (E34) - 525td | 115 ch | 04.1993 > 09.1995 |
| 5 Series (88-96) (E34) - 525tds | 143 ch | 09.1991 > 09.1995 |
| 5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525td | 115 ch | 03.1993 > 01.1997 |
| 5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525tds | 143 ch | 12.1991 > 01.1997 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.