

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB21

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (98-06) (E46) - 320i	150 ch	03.1998 > 08.2001
3 Series (98-06) (E46) - 323i	170 ch	03.1998 > 08.1999
3 Series (98-06) (E46) - 325i	192 ch	09.2000 > 08.2001
3 Series (98-06) (E46) - 325xi	192 ch	09.2000 > 08.2001
3 Series (98-06) (E46) - 328i	193 ch	02.1998 > 08.1999
3 Series (98-06) (E46) - 330i	231 ch	06.2000 > 08.2002
3 Series (98-06) (E46) - 330xi	231 ch	06.2000 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 320i	150 ch	10.1999 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 08.2001
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 325i	192 ch	09.2000 > 08.2001
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 325xi	192 ch	09.2000 > 08.2001
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330i	231 ch	06.2000 > 08.2002
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330xi	231 ch	06.2000 > 02.2005
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 325Ci	192 ch	09.2000 > 08.2001
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 330Ci	231 ch	06.2000 > 08.2002
3 Series (98-06) Compact (E46) - 325ti	192 ch	06.2001 > 08.2001
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 320Ci	150 ch	08.1999 > 08.2001
	170 ch	09.2000 > 08.2001
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 323Ci	170 ch	04.1999 > 08.1999
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 325Ci	192 ch	09.2000 > 08.2001
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 328Ci	193 ch	04.1999 > 08.1999
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 330Ci	231 ch	06.2000 > 08.2002
5 Series (95-03) (E39) - 520i	136 ch	04.1999 > 06.2003
	150 ch	01.1996 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 523i	170 ch	11.1995 > 09.2000
5 Series (95-03) (E39) - 525i	192 ch	09.2000 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 528i	193 ch	11.1995 > 09.2000
5 Series (95-03) (E39) - 530i	231 ch	09.2000 > 06.2003
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 520i	136 ch	04.1999 > 05.2004
	150 ch	01.1997 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 523i	170 ch	01.1997 > 09.2000
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 525i	192 ch	09.2000 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 528i	193 ch	01.1997 > 09.2000
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 530i	231 ch	09.2000 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.