

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Accessoires	avec guide de pompe à eau
Embase	EMB21

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (98-06) (E46) - 316i	105 ch	09.1998 > 02.2005
	105 ch	04.2000 > 02.2005
	115 ch	02.2002 > 02.2005
	115 ch	06.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 318i	143 ch	09.2001 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 316i	115 ch	03.2002 > 02.2005
	115 ch	06.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 318i	143 ch	09.2001 > 02.2005
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 318Ci	143 ch	09.2001 >
	150 ch	02.2005 >
3 Series (98-06) Compact (E46) - 1.6Ti	105 ch	06.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) Compact (E46) - 316ti	115 ch	06.2001 > 02.2005
	115 ch	06.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) Compact (E46) - 318ti	143 ch	09.2001 > 02.2005
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 316Ci	105 ch	04.2000 >
	115 ch	06.2002 >
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 318Ci	143 ch	09.2001 >
	150 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.