

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Embase triangle
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (01-05) (8E2, B6) - 3.0	218 ch	04.2001 > 12.2004
	220 ch	11.2000 > 12.2004
A4 (01-05) (8E2, B6) - 3.0 quattro	218 ch	04.2001 > 12.2004
	220 ch	11.2000 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 3.0	218 ch	04.2001 > 12.2004
	220 ch	09.2001 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 3.0 quattro	218 ch	04.2001 > 12.2004
	220 ch	09.2001 > 12.2004
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE, B7) - 3.0	220 ch	04.2002 > 12.2005
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE, B7) - 3.0 quattro	220 ch	05.2003 > 12.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.0	220 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.0 quattro	218 ch	06.2001 > 07.2004
	220 ch	08.2001 > 01.2005

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.