

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	ZF
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-141	Montage des pompes EPS
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MINI (2001-) (BMW)		
MINI (01-06) (R50, R53) - 1.4	75 ch	04.2003 > 10.2006
MINI (01-06) (R50, R53) - 1.6 S Works	200 ch	11.2003 > 06.2005
MINI (01-06) (R50, R53) - Cooper	116 ch	06.2001 >
MINI (01-06) (R50, R53) - Cooper S	163 ch	03.2002 >
	170 ch	07.2004 >
MINI (01-06) (R50, R53) - One	90 ch	06.2001 >
MINI (01-06) (R50, R53) - One D	75 ch	06.2003 >
	88 ch	06.2003 >
MINI (01-06) (R50, R53) - Works	210 ch	11.2003 >
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - Cooper	116 ch	07.2004 >
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - Cooper S	170 ch	07.2004 >
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - John Cooper Works	210 ch	07.2004 >
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - One	90 ch	07.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.