

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Restriction du fabricant          | <b>AKEBONO</b>                             |
| Position (L/T)                    | <b>derrière le disque frein (Trailing)</b> |
|                                   | <b>Etrier flottant</b>                     |
|                                   | <b>Etrier de frein (1 piston)</b>          |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>10</b>                                  |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>30</b>                                  |

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

| <b>MAZDA</b>                             |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| 626 (88-92) (GD) - 1.6                   | 82 ch  | 06.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) (GD) - 1.8                   | 88 ch  | 11.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) (GD) - 2.0                   | 90 ch  | 09.1987 > 10.1990 |
| 626 (88-92) (GD) - 2.0 12V               | 107 ch | 09.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) (GD) - 2.0 16V               | 140 ch | 11.1987 > 05.1992 |
|  | 148 ch | 07.1987 > 09.1989 |
| 626 (88-92) (GD) - 2.0 D                 | 60 ch  | 07.1987 > 07.1991 |
| 626 (88-92) (GD) - 2.2 12V               | 115 ch | 11.1987 > 07.1991 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 1.8             | 88 ch  | 01.1988 > 03.1992 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0             | 90 ch  | 10.1988 > 09.1997 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 12V         | 110 ch | 09.1987 > 01.1990 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 16V         | 140 ch | 01.1988 > 03.1992 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D           | 60 ch  | 09.1988 > 07.1991 |
|  | 82 ch  | 11.1994 > 09.1997 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D Complex   | 75 ch  | 05.1993 > 11.1996 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.0 i 16V       | 150 ch | 11.1994 > 09.1997 |
| 626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V         | 115 ch | 03.1989 > 11.1996 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 1.6             | 82 ch  | 06.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 1.8             | 88 ch  | 09.1987 > 08.1991 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0             | 90 ch  | 09.1987 > 10.1990 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 12V         | 107 ch | 09.1987 > 12.1988 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 16V         | 140 ch | 12.1987 > 10.1990 |
|  | 148 ch | 06.1987 > 09.1989 |
| 626 (88-92) Coupe (GD) - 2.2 12V         | 115 ch | 04.1988 > 12.1991 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.6         | 82 ch  | 06.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.8         | 88 ch  | 11.1987 > 05.1992 |
|  | 94 ch  | 11.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0         | 90 ch  | 09.1987 > 10.1990 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 12V     | 107 ch | 11.1987 > 05.1992 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 16V     | 140 ch | 11.1987 > 10.1990 |
|  | 148 ch | 06.1987 > 08.1989 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 D       | 60 ch  | 07.1987 > 07.1991 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V     | 115 ch | 06.1988 > 04.1992 |
| 626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V 4WD | 115 ch | 11.1987 > 07.1990 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.