

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Position (L/T)                    | <b>derrière le disque frein (Trailing)</b> |
| Restriction du fabricant          | <b>TOKICO</b>                              |
|                                   | <b>Etrier flottant</b>                     |
|                                   | <b>Etrier de frein (1 piston)</b>          |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>10</b>                                  |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>30</b>                                  |

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-122</b> | <b>Fonctionnement des étriers de frein</b> |
| <b>BT-123</b> | <b>Montage des étriers de frein</b>        |
| <b>BT-134</b> | <b>Refus des carcasses étriers</b>         |

## APPLICATIONS

| <b>HONDA</b>                  |        |                   |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| PRELUDE (83-87) (AB) - 1.8 EX | 101 ch | 11.1985 > 04.1987 |
|                               | 105 ch | 11.1983 > 04.1987 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.