

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>NISSIN</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>9</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 VTi (EG9)	160 ch	01.1992 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 16V Vtec (EG5)	125 ch	01.1992 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 VTi 16V (EG6)	160 ch	01.1992 > 11.1995
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.6 VTi (EK4)	160 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.6 VTi (EK4)	160 ch	11.1995 > 02.2001
CR-X (92-98) (EH, EG) - 1.6 ESi (EH6)	125 ch	03.1992 > 12.1998
CR-X (92-98) (EH, EG) - 1.6 i VTi (EG2)	160 ch	03.1992 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.