

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>NBK</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>41</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>ISUZU</b>		
TROOPER (UBS) - 2.8 TD (UBS55)	97 ch	01.1990 > 12.1991
	106 ch	01.1990 > 12.1991
TROOPER Soft Top (UBS) - 2.2 TD (UBS52)	72 ch	01.1990 > 12.1991
TROOPER Soft Top (UBS) - 2.3 (UBS16)	90 ch	01.1990 > 12.1991
TROOPER Soft Top (UBS) - 2.6 i (UBS17)	116 ch	01.1990 > 12.1991
TROOPER (UB) - 3.1 TD	114 ch	08.1991 > 07.1998
TROOPER (UB) - 3.2	177 ch	08.1991 > 07.1998
TROOPER Soft Top (UB) - 3.1 TD	114 ch	08.1991 > 07.1998
TROOPER Soft Top (UB) - 3.2	177 ch	08.1991 > 07.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.