

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>NISSIN</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>34</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.0 i 16V (BB3)	133 ch	04.1992 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.2 i 16V Vtec (BB1)	185 ch	02.1993 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.3 i 16V (BB2)	160 ch	04.1992 > 09.1996
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.2 16V (BB6, BB8)	185 ch	10.1996 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.