

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Restriction du fabricant	GIRLING
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

SEAT		
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.8 i 16V	129 ch	11.1993 > 08.1996
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 2.0 i	115 ch	11.1993 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 2.0 i 16V	150 ch	08.1996 > 06.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.8 i 16V	129 ch	11.1993 > 08.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 2.0 i	115 ch	03.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 2.0 i 16V	150 ch	08.1996 > 08.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i	115 ch	05.1991 > 03.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1993 > 03.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.