

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-122</b> | <b>Fonctionnement des étriers de frein</b> |
| <b>BT-123</b> | <b>Montage des étriers de frein</b>        |
| <b>BT-134</b> | <b>Refus des carcasses étriers</b>         |

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (95-03) (E39) - 520d	136 ch	02.2000 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 520i	136 ch	04.1999 > 06.2003
	150 ch	01.1996 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 523i	170 ch	11.1995 > 09.2000
5 Series (95-03) (E39) - 525td	116 ch	01.1997 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 525tds	143 ch	01.1996 > 06.2003
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 520i	136 ch	04.1999 > 05.2004
	150 ch	01.1997 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 523i	170 ch	01.1997 > 09.2000
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 525tds	143 ch	03.1997 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.