

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>20</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>42</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 520d	136 ch	02.2000 > 09.2003
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 520i	136 ch	04.1999 > 05.2004
	150 ch	01.1997 > 09.2000
	170 ch	09.2000 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 523i	170 ch	01.1997 > 09.2000
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 525d	163 ch	02.2000 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 525i	192 ch	09.2000 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 525tds	143 ch	03.1997 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 528i	193 ch	01.1997 > 09.2000
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 530d	184 ch	08.1998 > 09.2000
	193 ch	09.2000 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 530i	231 ch	09.2000 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 540i	286 ch	01.1997 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.