

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Restriction du fabricant          | <b>ATE</b>                                 |
| Position (L/T)                    | <b>devant le disque de frein (Leading)</b> |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>Etrier de frein (2 pistons)</b>         |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>12.7</b>                                |
|                                   | <b>48</b>                                  |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| <b>BT-122</b> | <b>Fonctionnement des étriers de frein</b> |
| <b>BT-123</b> | <b>Montage des étriers de frein</b>        |
| <b>BT-134</b> | <b>Refus des carcasses étriers</b>         |

## APPLICATIONS

| <b>BMW</b>                     |        |                   |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| 3 Series (75-83) (E21) - 315   | 75 ch  | 04.1981 > 03.1984 |
| 3 Series (75-83) (E21) - 316   | 90 ch  | 08.1975 > 08.1980 |
|                                | 90 ch  | 09.1980 > 08.1982 |
| 3 Series (75-83) (E21) - 318   | 98 ch  | 08.1975 > 09.1977 |
| 3 Series (75-83) (E21) - 318i  | 105 ch | 11.1979 > 08.1982 |
| 3 Series (75-83) (E21) - 320   | 109 ch | 08.1975 > 08.1977 |
| 3 Series (75-83) (E21) - 320i  | 125 ch | 06.1975 > 08.1982 |
| 3 Series (75-83) (E21) - 320/6 | 122 ch | 09.1977 > 08.1982 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.