


## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>22</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (82-88) (E28) - 518	90 ch	06.1981 > 08.1984
5 Series (82-88) (E28) - 518i	102 ch	09.1981 > 08.1984
	105 ch	09.1983 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 520i	125 ch	06.1981 > 12.1987
	129 ch	08.1985 > 12.1987
	150 ch	12.1986 > 06.1990
5 Series (82-88) (E28) - 524d	86 ch	05.1986 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 524td	115 ch	09.1983 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 525e 2.7	122 ch	09.1981 > 12.1987
	125 ch	05.1983 > 12.1987
	129 ch	12.1984 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 525i	150 ch	06.1981 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 528i	184 ch	06.1981 > 05.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.