

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	02.1992 > 12.1992
	130 ch	02.1992 > 12.1992
ESCORT (90-92) (GAL) - RS 2000	150 ch	05.1991 > 12.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 16V	105 ch	02.1992 > 12.1992
ESCORT (90-92) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	02.1992 > 12.1992
	130 ch	02.1992 > 12.1992
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 16V XR3i	130 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 XR3i 16V 4x4	105 ch	08.1993 > 01.1995
	130 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - RS 2000	150 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - RS 2000 4x4	150 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	01.1993 > 01.1995
	130 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.6 16V XR3i	90 ch	12.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	12.1992 > 01.1995
	130 ch	12.1992 > 01.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 16V	105 ch	01.1995 > 08.1995
	115 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS 2000	150 ch	02.1995 > 02.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS 2000 4x4	150 ch	02.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 16V	105 ch	01.1995 > 08.1995
	115 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.6 16V XR3i	88 ch	02.1995 > 12.1996
	90 ch	02.1995 > 09.1999
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	02.1995 > 08.1998
	115 ch	10.1995 > 08.1998
	130 ch	02.1995 > 08.2000
ORION (90-93) (GAL) - 1.8 i 16V	130 ch	01.1992 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.