

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BREMBO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
pour diamètre du disque de frein [mm]	300
Diamètre de piston 1 [mm]	46
Diamètre de piston 2 [mm]	52

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**


BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

CITROËN		
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0	110 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0	110 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0 bivalent	110 ch	02.2003 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	05.2004 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.2 HDi 16V	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	05.2004 >

FIAT		
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0 Bipower	110 ch	11.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0 Bipower	110 ch	11.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	10.2002 >

PEUGEOT		
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.0	110 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.0	110 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.