

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>NBK</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>25</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-122</b>	<b>Fonctionnement des étriers de frein</b>
<b>BT-123</b>	<b>Montage des étriers de frein</b>
<b>BT-134</b>	<b>Refus des carcasses étriers</b>

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
6 (02-07) (GG) - 1.8	120 ch	08.2002 >
6 (02-07) (GG) - 2.0	141 ch	06.2002 >
	147 ch	03.2005 >
6 (02-07) (GG) - 2.0 DI	121 ch	08.2002 >
	136 ch	06.2002 >
	143 ch	06.2005 >
6 (02-07) (GG) - 2.3	166 ch	06.2002 >
6 (02-07) Hatchback (GG) - 1.8	120 ch	08.2002 >
6 (02-07) Hatchback (GG) - 2.0	141 ch	08.2002 >
	147 ch	03.2005 >
6 (02-07) Hatchback (GG) - 2.0 DI	121 ch	08.2002 >
	136 ch	08.2002 >
	143 ch	06.2005 >
6 (02-07) Hatchback (GG) - 2.3	166 ch	08.2002 >
6 (02-07) Station Wagon (GY) - 1.8	120 ch	08.2002 >
6 (02-07) Station Wagon (GY) - 2.0	141 ch	08.2002 >
	147 ch	03.2005 >
6 (02-07) Station Wagon (GY) - 2.0 DI	121 ch	08.2002 >
	136 ch	08.2002 >
	143 ch	06.2005 >
6 (02-07) Station Wagon (GY) - 2.3	166 ch	08.2002 >
6 (02-07) Station Wagon (GY) - 2.3 AWD	162 ch	11.2002 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.