

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Restriction du fabricant	<b>TOKICO</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein        |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers         |

## APPLICATIONS

<b>SUZUKI</b>		
VITARA (ET, TA) - 1.6 (ET)	82 ch	07.1988 > 12.1991
VITARA (ET, TA) - 1.6 (TA)	80 ch	07.1988 > 03.1998
VITARA (ET, TA) - 1.6 16V (ET)	97 ch	07.1990 > 03.1998
VITARA (ET, TA) - 2.0 TD (ET)	71 ch	12.1994 > 03.1998
VITARA (ET, TA) - 2.0 TD Intercooler (ET)	87 ch	12.1995 > 03.1998
VITARA (ET, TA) - 2.0 V6 24V (ET)	136 ch	12.1994 > 03.1998
VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.6 (TA)	80 ch	07.1988 > 01.1995
VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.6 16V (ET)	97 ch	07.1990 > 03.1999
VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.9 D (ET)	68 ch	01.1995 > 03.1998
	75 ch	08.1996 > 03.1999
X-90 (EL) - 1.6 i 16V	97 ch	09.1995 >
X-90 (EL) - 1.6 i 16V 4x4	97 ch	09.1995 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.