

DONNEES TECHNIQUES

| NBK | |
|-------------------------------------|--|
| devant le disque de frein (Leading) | |
| Etrier flottant | |
| Etrier de frein (1 piston) | |
| 10 | |
| 30 | |
| | devant le disque de frein (Leading) Etrier flottant Etrier de frein (1 piston) 10 |

PHOTOS

DOCUMENTS

| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
|--------|-------------------------------------|
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

| SUZUKI | | |
|---------------------------------|--------|-------------------|
| BALENO (EG) - 1.8 GT | 121 ch | 03.1996 > 05.2002 |
| BALENO (EG) - 1.8 i | 121 ch | 03.1996 > 05.2002 |
| BALENO (EG) - 1.9 TD | 75 ch | 04.1998 > 05.2002 |
| BALENO 3/5 portes (EG) - 1.8 GT | 121 ch | 03.1996 > 05.2002 |
| BALENO 3/5 portes (EG) - 1.8 i | 121 ch | 03.1996 > 05.2002 |
| BALENO 3/5 portes (EG) - 1.9 TD | 75 ch | 04.1998 > 05.2002 |
| BALENO Break (EG) - 1.8 i 16V | 121 ch | 08.1996 > 05.2002 |
| | 121 ch | 08.1996 > 05.2002 |
| BALENO Break (EG) - 1.9 TD | 75 ch | 04.1998 > 05.2002 |

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.