

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Restriction du fabricant | ATE |
| | Etrier flottant |
| | Etrier de frein (1 piston) |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 |
| Diamètre de piston [mm] | 57 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

| HONDA | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| ACCORD (2008-) - 2.0 | 156 ch | 07.2008 > |
| ACCORD (2008-) - 2.2 i-DTEC | 150 ch | 07.2008 > |
| ACCORD (2008-) - 2.4 | 201 ch | 07.2008 > |
| ACCORD (2008-) (CP, CU) - 2.0 i | 150 ch | 07.2008 > |
| ACCORD (2008-) (CP, CU) - 2.2 i-DTEC | 180 ch | 07.2008 > |
| ACCORD (2008-) Break - 2.0 | 156 ch | 07.2008 > |
| ACCORD (2008-) Break - 2.0 i | 150 ch | 07.2008 > |
| ACCORD (2008-) Break - 2.2 i-DTEC | 150 ch | 07.2008 > |
| | 180 ch | 07.2008 > |
| ACCORD (2008-) Break - 2.4 | 201 ch | 07.2008 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.