

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|-------------|
| Type de poulie | PVR6 |
| Diamètre 1 [mm] | 152 |
| Diamètre 2 [mm] | 146 |
| Diamètre intérieur [mm] | 21 |
| Hauteur [mm] | 31 |
| poids [g] | 2120 |

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

| CITROËN | | |
|--|--------|-------------------|
| JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi | 128 ch | 09.2000 > 04.2002 |
| JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 09.2000 > 04.2002 |
| JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi | 128 ch | 09.2000 > 04.2002 |
| JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 09.2000 > 04.2002 |
| JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.8 HDi | 126 ch | 10.2000 > 01.2002 |
| | 128 ch | 09.2000 > 04.2002 |
| JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 04.2002 > |
| JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| | 146 ch | 05.2004 > |
| JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 04.2002 > |
| JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| | 146 ch | 05.2004 > |
| JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 02.2002 > 06.2006 |
| FIAT | | |
| DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 D | 87 ch | 02.1998 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD 4x4 | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D | 87 ch | 05.1998 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D 4x4 | 87 ch | 08.1998 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD 4x4 | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 D | 87 ch | 02.1998 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD | 126 ch | 03.2001 > 11.2001 |
| | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD 4x4 | 128 ch | 10.2001 > 04.2002 |
| DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD | 128 ch | 04.2002 > |
| DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD 4x4 | 128 ch | 07.2002 > |
| DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD | 128 ch | 04.2002 > |
| DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD 4x4 | 128 ch | 07.2002 > |
| DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD Power | 146 ch | 05.2004 > |
| DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD | 128 ch | 04.2002 > |
| DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD 4x4 | 128 ch | 10.2002 > |
| DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD Power | 146 ch | 05.2004 > |

| PEUGEOT | | |
|--|--------|-------------------|
| BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi | 126 ch | 10.2000 > 11.2001 |
| | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 10.2000 > 04.2002 |
| BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi | 126 ch | 10.2000 > 11.2001 |
| | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 10.2000 > 04.2002 |
| BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 HDi | 126 ch | 10.2000 > 11.2001 |
| | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| | 145 ch | 04.2004 > |
| BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 04.2002 > |
| BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| | 146 ch | 04.2004 > |
| BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 04.2002 > |
| BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| | 146 ch | 04.2004 > |
| BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 04.2002 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.