

Blue Print ADBP210077

Geschikt voor:
BMW i3 met Range Extender



NL

Oliefilter

Opgelet!



Volgens de aanbevelingen van de autoconstructeur moet de hoogspanningsbatterij worden losgekoppeld alvorens de motorolie en het filter te vervangen.

Na het loskoppelen kunnen de motorolie en het filter op de gebruikelijke manier worden vervangen.

Let op: wanneer u de motor opnieuw met olie vult, kan de onderhoudsklep van de geluidsisolatie van de motor (die de olievuldop afdekt) het vulproces verstoren.

Voordat u de olievuldop verwijdert, raden we aan de onderhoudsklep achter de rand van het motorcompartiment te vouwen zodat de olievulopening onbelemmerd bereikbaar is.

Zo voorkomt u dat er onnodig motorolie wordt gemorst.

Nadat de olie en het filter zijn vervangen en het hoogspanningssysteem weer onder spanning is gezet, moet eerst de Range Extender worden getest en vervolgens het oliepeil opnieuw worden gecontroleerd.

Deze onderhoudsfunctie moet worden uitgevoerd met behulp van een geschikt diagnoseinstrument. Als alternatief kan de handmatige startprocedure worden gevolgd.

Werkingstest Range Extender:

1. Open de achterklep
2. Schakel het contact in (rijklaar-modus) en selecteer de stand „parkeren“.
3. Druk binnen 60 seconden het gaspedaal in en hou het ingedrukt.
4. Druk binnen 20 seconden het rempedaal drie keer in en hou het ingedrukt.

Meer technische informatie vindt u op: partsfinder.bilsteingroup.com

Blue Print ADBP210077

Geschikt voor:
BMW i3 met range extender



NL

5. Terwijl u het rempedaal blijft indrukken, laat u het gaspedaal los en drukt u op de start-stopknop.
6. Daarna, en op voorwaarde dat de batterij een laadstatus van minder dan 75 % aangeeft, zou de motor moeten starten.
7. Druk op de start-stopknop om de motor uit te schakelen.
8. Controleer het oliepeil opnieuw en reset de onderhoudsindicator zoals nodig.

Reset onderhoudsinterval-indicator

1. Voordat u deze procedure start, moet u ervoor zorgen dat de tijd en datum in het voertuig correct zijn ingesteld.
2. Druk, zonder enige pedaal in te drukken, op de start-stopknop en schakel het contact in.
3. Hou de resetknop voor registratie van de reisafstand (hoek linksonder op het display) ongeveer 10 seconden ingedrukt tot het eerste onderhoudsitem wordt weergegeven.
4. Druk op de knop in de hoek linksonder op het display om het te resetten onderhoudsitem te selecteren.
5. Hou de knop 3 seconden ingedrukt totdat het bericht 'reset?' verschijnt.
6. Hou de knop nog eens 3 seconden ingedrukt totdat het bericht verandert van 'reset bezig' naar 'reset geslaagd'.
7. Druk op de start-stopknop om het contact uit te schakelen.

Meer technische informatie vindt u op: partsfinder.bilsteingroup.com