

Blue Print ADJ131301

Приложение:

Land Rover Freelander 1 1.8i, 2.0DT, 2.0DT - TD4, 2.5i - V6,
1996>2006, Chassis Ref: LN



BG

Land Rover Freelander 1 – Калибриране на стъклоповдигача на багажната врата

След монтиране на стъклоповдигачът на багажната врата и/или след откачане на акумулаторът, стъклото на вратата трябва да се калибрира, за да подава данни за позицията си на централния компютър. При закачане на акумулаторът, централният компютър започва автоматично процес на калибриране, чрез подаване на ток към долните контакти на релето на стъклоповдигача, докато моторчето не изключи, гарантирайки, че стъклото е до долу. Процедурата по калибриране е следната:

1. Уверете се, че багажната врата е затворена, автомобилът е отключен и алармата е изключена.
2. При тривратите модела, проверете дали е поставен покривът (твърд покрив) или затворен/свален и фиксиран (мек покрив).
3. Прекъснете масата на акумулатора.
4. Изчакайте поне 10 секунди и закачете обратно масата на акумулатора. **Бележка: Стъклото на багажната врата автоматично ще слезе надолу около 2 секунди след като закачите акумулатора.**
5. Запалете двигателят. Проверете дали са изключени всички електрически консуматори, напр. светлини, т.н. Увеличете оборотите на двигателя до 1500 об/ мин за 10 секунди.
6. След 10-те секунди и поддържайки тези 1500 об/мин направете следното:
 - Вдигнете догоре стъклото на багажната врата, за да започне калибрирането.
 - Свалете до долу стъклото.
 - Вдигнете догоре стъклото.
 - Ако стъклото остане затворено, калибрирането е завършено.
7. Ако калибрирането е неуспешно, централният компютър ще издаде звук за около 0,8 секунди и ще свали до долу стъклото. Повторете процедурата по калибриране от стъпка 1.
8. Оставете двигателят на празен ход и после го спрете.

Калибрирането на стъклото на багажната врата може да се провали поради следните причини:

- Стъклото спира преди изминаване на минимално разстояние.
- Стъклото не достига крайната позиция
- Бутона за движение на стъклото е пуснат преди достигане на крайната позиция
- Вратата е отворена по време на вдигане на стъклото.



Бутонът за стъклото на багажната врата се намира на централната конзола до ръчната спирачка.

Пълната гама резервни части е налична на: partsfinder.bilsteingroup.com