




**Montage sur:
TOYOTA
LAND CRUISER
(Type J12)**



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Presser sur les flancs de la boîte à gants (voir flèches) dégager les butées et retirer (voir encadré) l'arrêtoir au bout de son élastique (2).
Retirer le tiroir de la boîte à gants dans sa totalité en le dégageant de ses charnières.



Appuyer sur les pattes aux 2 extrémités du couvercle (3) afin de pouvoir extraire le tiroir contenant le filtre.



Extraire le filtre usagé de son tiroir (voir encadré) et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes**