



Montage sur: FIAT DOBLO 2010>



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Ouvrir le boîtier filtrant par la gauche, une patte est prévue à cet effet (2) et retirer le couvercle.



Extraire le filtre usagé de son logement et le remplacer. Aucun outil n'est nécessaire pour cette action.



Une fois le nouveau filtre remis en place, refermer le couvercle du boîtier filtrant en le positionnant par la droite tout d'abord et en le cliquetant ensuite à gauche. Fermer la boîte à gants.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes