




Montage sur: TOYOTA AVENSIS II (Type T25)



Le filtre habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1)



Ouvrir la boîte à gants, appuyer sur les flancs pour dégager les arrêtoirs, dégager également le vérin d'ouverture de boîte (2).



Retirer la boîte à gants, en la dégagant des charnières (3).
Ouvrir le boîtier filtrant (4) et retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans le sens inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes