



## Montage sur: DAEWOO NUBIRA I (Type KLAJ)



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager sous la grille de ventilation (1).



Dévisser la vis cruciforme (2) et ouvrir le boîtier sans débrancher la connectique (3).



Extraire le filtre usagé en le tirant vers soi et en le cassant, des amorces sont prévues sur le filtre à cet effet  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**