





Montage sur: HYUNDAI GETZ (Type TB)



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule coté passager derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, retirer les 2 arrêteurs souples (2) et basculer la boîte à gants vers le bas.



Ecarter le câble (2) et la connexion électrique (3) et retirer le couvercle du boîtier filtrant en tirant sur la patte située dans sa partie supérieure (4).



Extraire les éléments filtrants usagés et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes