




Montage sur: AUDI Q7 (Type 4L)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule coté passager sous la boîte à gants (1).



Désagrafer le cache sous la boîte à gants (2), puis déconnecter le plafonnier (3)
Retirer le cache dans sa totalité.



Dévisser les 2 vis (4) du couvercle du boîtier filtrant (5)
retirer ce couvercle.



Extraire l'élément usagé et procéder à son changement
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes