




Montage sur: PEUGEOT ION



Le filtre d'habitacle est positionné à l'intérieur du véhicule coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



En appuyant sur les flancs du tiroir de boîte dans le sens des flèches, vous dégagerez les butées (2) pour pouvoir basculer le tiroir vers le bas et l'extraire complètement.



L'accès au boîtier filtrant est alors possible, actionner les 2 pattes de fermeture de part et d'autre du couvercle (3) et retirer celui-ci.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes